



LED STROBE 3000 RGB



MANUAL DE USUARIO

POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR SU EQUIPO

INTRODUCCIÓN

Antes de encender el equipo, es indispensable que lea cuidadosamente el manual del usuario. Seguir las instrucciones aquí garantizará su seguridad y logrará fácilmente el mejor efecto, y también comprenderá la forma correcta de mantener su equipo, por lo tanto, prolongar el tiempo de vida del producto.

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por comprar productos Lite-Tek. Cada producto ha sido probado a fondo y enviado en perfectas condiciones de operación. Cheque cuidadosamente que el empaque donde se envía, no presente daños, esto puede haber ocurrido durante su transporte. Si el éste parece dañado, inspeccione cuidadosamente su equipo por cualquier daño y asegúrese que todos los accesorios necesarios para operar la unidad han llegado intactos.

El LED STROBE 3000 RGB es un poderoso estrobo que puede operar vía control DMX, manualmente o automáticamente con programas pregrabados, su función principal es producir destellos con efectos completos en color blanco, cuenta con un efecto de background RGB que acompaña perfectamente los escenarios en colores.

No hay partes útiles dentro de la unidad, no intente repararlo usted mismo; si lo hace, perderá la garantía. En el improbable caso de que su equipo requiera servicio, por favor contacte con un distribuidor autorizado o con el fabricante.

2. PRECAUCION

El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por los daños resultantes causados por el incumplimiento de este manual o cualquier modificación no autorizada del equipo.


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Para reducir el riesgo de choque eléctrico o fuego, asegure bien las conexiones de su instalación eléctrica. Un voltaje diferente o conectarlo a un dimmer, puede ocasionar daños en el equipo.
- Personal calificado debe ser quien transporte, acarree, instale y opere este equipo, pero deben referirse a las instrucciones de este manual.
- No intente operar esta unidad si el cable de alimentación presenta daños o está roto. No intente remover o romper la punta de tierra física del cable de alimentación de voltaje, esta punta es para reducir el riesgo de un choque eléctrico o fuego en caso de un corto interno.
- No intente operar la unidad si está dañada.
- Los cables que conectan la unidad podrían ser dañados si se encuentran en el paso de personas o vehículos.
- El equipo podría necesitar servicio por personal calificado cuando:
 1. El cable de alimentación eléctrica o las conexiones han sido dañadas
 2. El equipo ha sufrido una caída o un golpe.
 3. El equipo no funciona normalmente o presenta un marcado cambio en su funcionamiento.
- El equipo debe transportarse en condiciones seguras para q no sufra daño durante la misma.
- La garantía se perderá si el equipo no es operado según el manual, o si presenta alguna anomalía como corto circuito, golpes por caída o maltrato,

2.1 PREVENGA CAIDAS

Cuando cuelgue un equipo, por favor verifique que será soportado por el accesorio de montaje, truss o stand, y que no esté dañado. Así como el resto de los accesorios de rigging.

2.2 PREVENCIÓN DE CHOQUE ELÉCTRICO



La conexión eléctrica debe coincidir con las características correspondientes, antes de instalar, asegúrese que el voltaje es el adecuado y que es una toma de energía con protección. Cada equipo debe ser aterrizado propiamente.

2.3 PREVENGA QUEMADURAS O FUEGO



1. Por ningún motivo el equipo debe ser montado directamente o cerca de una superficie o

material flamable.  Debe considerar una distancia no menor a 3.0 mts.

2. No cortocircuite el fusible cuando necesite reemplazarlo, use un fusible con el valor adecuado.

3. Evite ver directamente la fuente de luz

4. Durante la operación la carcasa del equipo se caliente mucho, permita que el equipo se enfríe por lo menos durante 20 min antes de manipularla.

6. Nunca cubra el equipo con ningún artículo, esto podría provocar sobre calentamiento y fuego.






3. EMPAQUE Y TRASLADO




3.1 DESEMPACADO

Nota: Antes de desempacar, cheque que la caja no presente daños, esto podría representar que el equipo haya tenido algún daño también, asegúrese del buen estado del equipo antes de encenderlo, en caso de estar dañado ponga la queja ante su servicio de paquetería o fletes.

4. OPERACIÓN DMX

MENU

Opción	Función	Display	Descripción
FEATURES SETTING 	Run Mode	DMX, Auto, Sound	Modos de operación
	Channel Mode	3, 4 y 14 canales	Modos DMX, 3, 4, 14 canales
	Singl Clear	On, Off	
	ECO MODE	On, Off	Atenuación de potencia
	ExitOn		Salir
MANUAL 	TEST RUN	AUTO	Modo Automático
		SOUND	Modo Audio rítmico
	SIMULATE DMX	Beam intensity	Control Manual de las funciones
		Beam duration	
		Beam rate	
		Beam effect	
		Setting	
		FX select	
		FX adjustment	
		Reserved	
		Background shuter	
		Background dimming	
		Background R	
		Background G	
Background B			
SISTEM INFO 	DMX VALUE	CH 1	Valor DMX de cada canal en el momento
		...	
		CH 14	
	REST INFO		Sin Función
OTHER INFO		Información de temperatura, tiempo de uso del equipo, versión de software	
DISPLAY SETTING 	Light Set		Nivel de luminosidad del display
	Light Off		Tiempo de apagado de display
	Menu Back		Tiempo de apagado de fondo
	Light Flash	On, Off	Parpadear display sin señal
	Touch Cali	On, Off	Calibración de touch
	Exit		Salir
DIMMER SETTING 	Dimmer Mode		Modo de dimmer
	Balance SW	Off	Ajustar nivel máximo de color
	Balance Red	0 – 255	
	Balance Green	0 – 255	
	Balance Blue	0 – 255	
Balance White	0 – 255		

LANGUAGE 	En 		Inglés Chino
EXIT 			Salir

Modos DMX

3 canales DMX

Canal	Función	Valor DMX	Descripción
1	Intensidad de Beam (Tubo blanco de leds)	0	Apagado
		1-255	Nivel de intensidad del tubo de leds
2	Duración del flash (Beam)	0-255	7 – 650 ms
3	Flash rate	0-5	Velocidad de estrobo (Beam) Lento a rápido

4 canales DMX

Canal	Función	Valor DMX	Descripción
1	Intensidad de Beam (Tubo blanco de leds)	0	Apagado
		1-255	Nivel de intensidad del tubo de leds
2	Duración del flash (Beam)	0-255	7 – 650 ms
3	Flash rate	0-5	Velocidad de estrobo (Beam) Lento a rápido
4	Efecto	0-5	Sin función
		6-42	Ramp up
		43-85	Ramp down
		86-128	Ramp up, Ramp down
		129-171	Random
		172-214	Lightning
		215-255	Spikes

14 canales DMX, Modo Extendido

Canal	Función	Valor DMX	Descripción
1	Intensidad de Beam (Tubo blanco de leds)	0	Apagado
		1-255	Nivel de intensidad del tubo de leds
2	Duración del flash (Beam)	0-255	7 – 650 ms
3	Flash rate	0-5	Velocidad de estrobo (Beam) Lento a rápido
4	Efecto	0-5	Sin función
		6-42	Ramp up
		43-85	Ramp down
		86-128	Ramp up, Ramp down
		129-171	Random
		172-214	Lightning
	215-255	Spikes	
5	Sin funcion		
6	Efectos Background	0-255	Efectos de Background
7	Velocidad Efectos Background	0-255	Velocidad de efectos de Background
8	Sin Función		
9	Shutter Background	0-19	Shutter closed
		20-49	Shutter open
		50-200	Flash , lento a rápido
		201-210	Shutter open
		211-255	Random flash, lento a rápido
10	Dimmer Background	0-255	Dimmer background
11	Rojo Background	0-255	Intensidad de Rojo Background
12	Verde Background	0-255	Intensidad de Verde Background
13	Azul Background	0-255	Intensidad de Azul Background
14	Colores Background	0-255	Colores Background

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz 700 W

Salida tomacorriente: 100-240 V~ 50-60 Hz 700 W

Salida USB: 5 V = 1 A

LED: 228x3W Blanco, 64x0.2W RGB

Entrada Salida de AC

Señal IN/OUT XLR 3 y 5 pines

Modos de Operación: DMX, Auto

Modos DMX: 3, 4 y 14 canales

Conectores XLR 3 y 5 pines para señal DMX

Dimensiones: 490 x 330 x 230 mm

Peso Neto: 7.0 kg



Hecho en: CHINA

Modelo: **LED STROBE 3000 RGB**



DESTELLADOR ELECTRONICO

Especificaciones Eléctricas:

Entrada: 100-240 V~ 50-60 Hz 700 W

Salida tomacorriente: 100-240 V~ 50-60 Hz 700 W

Salida USB: 5 V = 1 A

Producto Importado por: Mubarzia S.A. DE C. V.

Calle 21 Norte #3203 Int. B Col. Las Cuartillas C.P. 72050 Puebla, Puebla, México.

RFC: MUB190704MT2

VEASE INSTRUCTIVO ANEXO